

■プログラムの起動と終了


プログラムの起動は全てソフト起動プログラム（QUICK RUN）を通して行います。

(1) ソフト起動プログラム（QUICK RUN）の起動


※操作手順書の1ページ参照

fx-5800pの電源を入れ、

FILE を押す



プログラムリストが表示され、
その先頭に「QUICK RUN」があります
「QUICK RUN」が反転表示されている
状態で、



EXE を押す



「QUICK RUN」が起動します。

プログラム番号入力画面



全てのプログラムは、この状態から起動します。

(2) プログラムの起動


先ず「QUICK RUN」を起動し、



プログラム番号を入力して
(トラバース計算なら 1)




EXE を押す



(3) プログラムの終了


プログラム終了時の 処理分岐画面で、



X を押す




「QUICK RUN」に戻ります。



(4) ソフト起動プログラム (QUICK RUN) の終了

「QUICK RUN」の
プログラム番号入力画面で
「9.9.9」と入力して



EXE を押す



「THANK YOU」と表示されたら



AC/ON を押す



完全に終了

